

# 鶴見公会堂舞台コンセント配置図(電源・マイク)

<凡例>

- ⊗ A系統(4か所)   
 ⊗ C系統(4か所)   
 ⊗ B系統(5か所)   
 ⊗ D系統(2か所)   
 ※A~D系統20A(100V)
- ⊗ FCフロアコンセント(C型30A)6か所   
 W C ウォールコンセント(C型30A)2か所   
 ○○ マイクコンセント

